



Handleiding **chafing dish warmte element**

Hoe gebruik je dit warmte element.

Versie 1.0



Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Als het apparaat beschadigd is, koppel je het los van de stroomtoevoer.
- Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de stroomvoorziening.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat je het loskoppelt van de stroomtoevoer.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die op het label van het apparaat staan vermeld.
- Raak de stekker/elektrische aansluitingen niet aan met natte of vochtige handen.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Trek nooit aan het netsnoer om het uit het stopcontact te halen, trek altijd aan de stekker.
- Dek het apparaat niet af als het in werking is.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, explosieve of ontvlambare materialen. Gebruik het apparaat altijd op een horizontaal, stabiel, schoon, hittebestendig en droog oppervlak.
- Laat een ruimte van ten minste 20cm rond het apparaat voor ventilatie tijdens gebruik.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken is tijdens gebruik zeer hoog. Raak alleen het bedieningspaneel, de handgrepen, schakelaars, timerknoppen of temperatuurregelknoppen aan.

Gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het opwarmen van een chafing dish schaal. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.

Plaats het apparaat op een horizontaal, stabiel en hittebestendig oppervlak dat veilig is tegen waterspatten.

Vul de gewenste chafing dish bak(ken) met matig voedsel dat warm moet blijven. Pas de hoogte van de verwarming aan zodat deze in contact komt met de schaal. Pas de positie tussen de container en de verwarmers aan. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en begin met verwarmen.



Reiniging

Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet en koel het af voordat je het opbergt en/of reinigt. Gebruik geen waterstraal of stoomreiniger voor het reinigen en duw het apparaat niet onder water, omdat de onderdelen nat worden en er een elektrische schok kan ontstaan.

Reinig het gekoelde buitenoppervlak met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing. Om redenen van hygiëne moet het apparaat voor en na gebruik worden gereinigd. Vermijd contact van water met de elektrische onderdelen. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of reinigingsmiddelen die chloor bevatten. Gebruik voor het reinigen geen staalwol, metalen keukengerei of scherpe of puntige voorwerpen. Gebruik geen benzine of oplosmiddelen!



 **Party-Rent Almere**
Televisieweg 93
1322BD Almere

 www.partyrentalmere.nl

 0858900079

 **Party-Rent het Gooi**
Energieweg 8-A
1271ED Almere

 www.partyrenthetgooi.nl

 verhuur@partyrentnederland.nl