



# Handleiding **suikerspinmachine**

Hoe sluit je de suikerspinmachine aan en hoeveel suikerspin moet je gebruiken.

Versie 1.0



### Aansluiten suikerspinmachine op kar

Het suikerspinapparaat is al in de kar geplaatst. Controleer of draagbeugel naar beneden zit. Plaats de suikerspinbak op de machine. Plaats het netje in de bak en bevestig deze met de bijgeleverde klemmen. Hierna wordt de plastic kap op de rand van de machine geplaatst. Deze zet je vast door de klemmen aan de plastic kap over de bak te plaatsen. Controleer of alle knoppen in de stand OFF staan en steek de stekker in het stopcontact.

### Aansluiten suikerspinmachine zonder kar

Plaats het suikerspinapparaat op een stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de draagbeugel naar beneden zit. Plaats de suikerspinbak op de machine. Plaats het netje in de bak en bevestig deze met de bijgeleverde klemmen. Hierna wordt de plastic kap op de rand van de machine geplaatst. Deze zet je vast door de klemmen aan de plastic kap over de bak te plaatsen. Controleer of alle knoppen in de stand OFF staan en steek de stekker in het stopcontact.

### Gebruik van de suikerspinsuikers

Gebruik alleen de suikerspinsuiker die door Party-Rent Nederland is geleverd. Dit is suiker met een speciale samenstelling. Suiker dat je in de supermarkt koopt is hiervoor niet geschikt.

Vul de kop van de suikerspinmachine met suikerspinsuiker tot 1 cm onder de rand. Draai de kop nooit helemaal leeg, dan gaat de suiker verbranden en roken.

### Suikerspinmachine aanzetten

Zet de hoofdschakelaar aan, deze zit aan de rechterkant. Zet de motorschakelaar aan. De kop wordt verwarmt waardoor het suiker smelt.

Tijdens het gebruik laat je de hoofdschakelaar aan staan en zet je alleen de motorschakelaar uit, zodra er genoeg suikerspin is gemaakt.

De eerste suikerspin duurt altijd langer omdat het element goed warm moet worden. Zodra er een reep suiker tegen de rand van de bak verschijnt kun je een suikerspin gaan maken.



## Hoe maak je een suikerspin

Leg een stokje in de hand tussen duim en wijsvinger (als een drukstok) met de rug van de hand naar boven. Onderbreek de reep in de bak en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl je tegelijkertijd met de gehele arm de bak rondgaat.

Let op!

Draai de kop nooit leeg, anders gaat de machine roken. Schraap de rand van de bak regelmatig schoon om suikerverlies te voorkomen.

## Schoonmaken machine

Zet de motor- en de hoofdschakelaar uit. Haal de stekker uit het stopcontact voor dat de machine wordt schoongemaakt.

De bak kan gewoon onder de kraan worden afgespoeld. De machine kan met een uitgeknepen vochtig doekje worden schoongemaakt.

NOOIT water in de kop doen of de gaatje in de kooi proberen leeg te prikken. Deze gaan vanzelf weer open als de machine weer heet wordt.

Netje en klemmen schoonmaken en niet weggooien. Deze moet weer retour worden ingeleverd.



### Party-Rent Almere

Televisieweg 93  
1322BD Almere

 [www.partyrentalmere.nl](http://www.partyrentalmere.nl)

 0858900079

### Party-Rent het Gooi

Energieweg 8-A  
1271ED Almere

 [www.partyrenthetgooi.nl](http://www.partyrenthetgooi.nl)

 [verhuur@partyrentnederland.nl](mailto:verhuur@partyrentnederland.nl)